

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل
امیدواریم ازکار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان: ۲۰۰ وات
گنجایش مخزن: ۲۵۰ گرم
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

نکات ایمنی

قبل از اولین استفاده تمامی نکات ایمنی را مطالعه فرمایید و آن ها را به هنگام کارکرد دستگاه مورد توجه قرار دهید.

- ۱- دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید.
- ۲- قبل از اولین استفاده، ولتاژ درج شده روی برچسب مشخصات فنی دستگاه را بررسی نمایید و از مطابقت آن با ولتاژ منبع برق محل زندگی خود اطمینان حاصل نمایید.
- ۳- در صورت صدمه دیدن سیم، آسیب دیدن دستگاه بر اثر ضربه خوردگی و همچنین عدم کارکرد آن به درستی، هرگز دستگاه را مورد استفاده قرار ندهید و جهت سرویس و تعمیرات به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.
- ۴- قبل از جدا یا سوار نمودن و همچنین تمیزکاری قطعات جانبی، دستگاه را خاموش و دوشاخه آن را از پریز برق جدا نمایید.
- ۵- از آویزان شدن سیم از روی سطحی که دستگاه بر روی آن قرار دارد جلوگیری نمایید.
- ۶- از فرو بردن و شستن دستگاه در آب و همچنین قرار دادن آن در دستگاه های ظرف شویی خودداری نمایید.
- ۷- جهت جلوگیری از خطرات احتمالی، به هنگام کارکرد دستگاه در نزدیکی کودکان و همچنین افراد ناتوان، نظارت و مراقبت کافی را به عمل آورید.
- ۸- همیشه فاصله انگشت های خود را با تیغه آسیاب و دیگر قطعات در حال حرکت این دستگاه حفظ نمایید.
- ۹- از جدا نمودن درب دستگاه تا قبل از توقف کامل آسیاب پرهیز نمایید.
- ۱۰- از مورد استفاده قرار دادن دستگاه بدون درب بسته اجتناب نمایید.

- ۱۱ - استفاده از قطعات جانبی غیر فابریک که توسط شرکت سازنده تولید نشده ممکن است خطرات آتش سوزی و برق گرفتگی را به همراه داشته باشد.
- ۱۲ - قبل از ریختن دانه قهوه در دستگاه، بسته بندی آن را به طور کامل بررسی نمایید و از عدم وجود جسم نا مربوط در آن اطمینان حاصل نمایید.
- ۱۳ - جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو بردن دستگاه در آب و سایر مایعات پرهیز نمایید.
- ۱۴ - این دستگاه توسط کودکان و افرادی که دچار ناتوانی ذهنی، جسمی و حسی می باشند و یا تجربه کافی از نحوه استفاده از آن را ندارند نباید مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه تحت نظارت کامل قرار گرفته باشند و یا دستورالعمل های استفاده ایمن و صحیح از دستگاه توسط فردی مسئول به آن ها آموزش داده شود.
- ۱۵ - از بازی کردن کودکان با این دستگاه جلوگیری نمایید.
- ۱۶ - این دستگاه هرگز نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد بنابراین دستگاه و کابل آن را به دور از دسترس آنها قرار دهید.
- ۱۷ - استفاده نادرست از دستگاه ممکن است باعث آسیب رسیدن به فرد گردد.
- ۱۸ - به هنگام تمیزکاری تیغه های آسیاب، مراقبت کافی را به عمل آورید.
- ۱۹ - در زمان عدم استفاده از دستگاه و همچنین قبل از جدا یا سوار نمودن قطعات جانبی، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید. جهت جدا نمودن دوشاخه از پریز برق، دوشاخه را نگه دارید سپس آن را به آرامی از پریز جدا نمایید. از کشیدن سیم جهت بیرون آوردن دوشاخه خودداری نمایید.
- ۲۰ - از خاموش بودن دستگاه به هنگام عدم استفاده، در هنگام جدا یا سوار نمودن قطعه های جانبی و همچنین قبل از تمیزکاری دستگاه، اطمینان حاصل نمایید.
- ۲۱ - از ایجاد تماس با تیغه آسیاب و دیگر قطعات در حال حرکت دستگاه خودداری نمایید.
- ۲۲ - این دستگاه می بایست در جهت کاربردهایی که برای آن تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین هرگز از آن برای کاربردهای دیگر استفاده نکنید.
- ۲۳ - از مورد استفاده قرار دادن این دستگاه در محیط های بیرونی خودداری نمایید.
- دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نگه داری نمایید.



- ۱ - درپوش ظرف دانه قهوه
- ۲ - ظرف دانه قهوه
- ۳ - دکمه Start/Stop (شروع/توقف)
- ۴ - ولوم تنظیم مقدار
- ۵ - درپوش ظرف قهوه آسیاب شده (پودر قهوه)
- ۶ - ظرف قهوه آسیاب شده (پودر قهوه)
- ۷ - بُرس تمیزکاری
- ۸ - پیمانه قهوه
- ۹ - پوشش پودر قهوه

این دستگاه دارای ۳۵ درجه برای تنظیم اندازه آسیاب دانه قهوه می باشد که در انواع روش های دم آوری قهوه می تواند مورد استفاده قرار گیرد، از ریز ترین اندازه که مناسب برای اسپرسو می باشد تا بزرگترین اندازه که برای دم آوری قهوه فرانسه به کار می رود. با استفاده از ولوم تنظیم مقدار شما می توانید از دو تا دوازده فنجان قهوه تهیه نمایید.

نمودار تنظیم اندازه آسیاب قهوه			
نوع قهوه	قهوه فرانسه	قهوه دستی	اسپرسو
اندازه آسیاب	بزرگ	متوسط	ریز
مقدار خروجی قهوه	۲ تا ۱۲ فنجان	۲ تا ۱۲ فنجان	۲ فنجان
حداکثر زمان پیش فرض آسیاب	۵۵ ثانیه (۱۲ فنجان)	۵۵ ثانیه (۱۲ فنجان)	۱۸ ثانیه (۲ فنجان)
استفاده از تنظیمات بر اساس	ظرف پودر قهوه	ظرف پودر قهوه	ظرف پودر قهوه

- ۱ - قبل از اولین استفاده، تمامی قطعات جانبی و دیگر قطعات جدا شدنی را از دستگاه جدا نمایید و با توجه به قسمت «تمیزکاری دستگاه» آن ها را شستشو دهید.
- ۲ - دستگاه می بایست بر روی سطحی صاف و در محیطی خشک قرار گیرد.

نحوه سوار کردن قطعات و استفاده از دستگاه

- ۱ - ظرف دانه قهوه را در جای خود قرار بر روی دستگاه بگذارید، ظرف را در موقعیتی قرار دهید که دنده های سطح داخلی آن با شیار های بدنه در یک ردیف قرار گیرد. هنگامی که علامت بر روی ظرف دانه قهوه با علامت بر روی بدنه تراز می گردد، می توان آن را از دستگاه جدا نمود.
- ۲ - جهت قفل کردن ظرف دانه قهوه بر روی دستگاه، آن را به سمت حرکت عقربه های ساعت بر روی بدنه بچرخانید، در این هنگام اندازه آسیاب را می توان تنظیم نمود.
- ۳ - تنظیم اندازه آسیاب بدین گونه می باشد که در صورت چرخاندن ظرف دانه قهوه به سمت حرکت عقربه های ساعت، اندازه آسیاب به تدریج ریز تر می شود و با چرخاندن ظرف به سمت مخالف حرکت عقربه های ساعت، اندازه آن بزرگتر می گردد.
- ۴ - درپوش ظرف دانه قهوه را باز کنید و به مقدار مورد نظر در ظرف دانه قهوه بریزید، سپس درب را در جای خود قرار دهید تا بسته شود.
- ۵ - ظرف قهوه آسیاب شده (پودر قهوه) را زیر خروجی آسیاب قرار دهید تا قهوه های آسیاب شده در آن ریخته شود. (توجه داشته باشید که پوششی که بر روی درب ظرف قرار دارد می بایست باز باشد)

تنظیمات و راه اندازی دستگاه

- ۱ - ابتدا دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید، سپس با چرخاندن ظرف دانه قهوه، اندازه آسیاب را از ۱ (ریزترین) تا ۳۵ (بزرگترین) انتخاب نمایید.
 - ۲ - جهت تنظیم مقدار خروجی پودر قهوه، ولوم تنظیم مقدار را بچرخانید (با چرخاندن ولوم به سمت حرکت عقربه های ساعت مقدار خروجی افزایش یافته و با چرخاندن آن به جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت، مقدار خروجی کاهش خواهد یافت).
- نکته:** حداکثر زمان آسیاب کردن، مدت زمانی می باشد که برای خروجی پودر قهوه به اندازه ۱۲ فنجان از دستگاه استفاده می گردد.
- هشدار:** همیشه پس از ۳ دقیقه استفاده مداوم از دستگاه، مدت زمانی به دستگاه استراحت

دهید تا موتور خنک گردد.

۳- پس از انجام تنظیمات، جهت شروع کارکرد دستگاه، دکمه **Start/Stop** (شروع/توقف) را فشار دهید. پس از آسیاب شدن دانه قهوه به مقدار تنظیم شده، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

۴- با فشار دادن دکمه **Start/Stop** (شروع/توقف) می توانید کارکرد دستگاه را متوقف نمایید.

۵- در صورتی که ولوم تنظیم مقدار بر روی **OFF** تنظیم شده باشد، کارکرد دستگاه غیر فعال خواهد بود.

نکاتی در مورد استفاده

۱- استفاده از پودر قهوه تازه آسیاب شده باعث طعم خالص تر و بهتر قهوه خروجی شما خواهد شد.

۲- همیشه در نظر داشته باشید استفاده از دانه قهوه تازه رُست شده در طعم قهوه خروجی بسیار موثر است.

۳- توصیه می گردد از دانه قهوه بین ۵ تا ۲۰ روز پس از تاریخ رُست کردن استفاده نمایید.

۴- انتخاب طعم قهوه برای هر فرد سلیقه ای می باشد که به نوع قهوه، مقدار قهوه و اندازه آسیاب پودر قهوه بستگی دارد.

۵- همیشه دانه قهوه را در محیطی تاریک، خشک و خنک نگه داری نمایید و ترجیحا آن را در بسته بندی کاملاً وکیوم شده و تهی از هوا قرار دهید.

۶- برای تازه تر بودن قهوه بهتر است جهت خریداری دانه قهوه، بسته های کوچک آن را انتخاب نمایید، چرا که زمان نگه داری آن کوتاه تر خواهد بود.

۷- هنگامی که دانه قهوه آسیاب می گردد، پس از مدتی کوتاه طعم و رایحه خود را از دست می دهد، بنابراین جهت نتیجه بهتر در طعم قهوه خروجی، عملیات آسیاب کردن را زمانی انجام دهید که قصد تهیه قهوه را دارید.

۸- پس از اتمام استفاده، دستگاه را برای چندین ثانیه بصورت خالی مورد استفاده قرار دهید تا دانه های باقی مانده در محفظه دستگاه کاملاً پاک گردند.

۹- قبل از شروع استفاده، به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه دستگاه را بصورت خالی مورد استفاده قرار دهید، به این صورت قهوه های باقی مانده استفاده قبلی از بین می روند.

۱۰- در نظر داشته باشید که ظرف دانه قهوه و همچنین تیغه های دستگاه را می بایست به طور مرتب تمیز نمایید.

۱۱ - بهتر است تنظیم درجه اندازه آسیاب را در حین کارکرد دستگاه انجام دهید.

تمیزکاری و مراقبت دستگاه

نکته: قبل از تمیزکاری دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

هشدار: از فرو بردن بدنه اصلی دستگاه و همچنین سیم آن در آب و همچنین شستشوی آن در دستگاه ظرف شوی پرهیز نمایید.

۱ - قطعه های جانبی همانند، درب و ظرف دانه قهوه و همچنین ظرف قهوه آسیاب شده را می توان در آب و کف شستشو داد. پس از شستشوی قطعات ذکر شده، آنها را به صورت کامل می بایست خشک نمایید.

۲ - بدنه اصلی دستگاه را می بایست با استفاده از پارچه ای نرم و کمی مرطوب تمیز نمایید و پس از اتمام تمیزکاری، با استفاده از پارچه ای خشک و نرم بدنه را به طور کامل خشک نمایید.

نحوه تمیزکاری تیغه های دستگاه

در صورت استفاده از دستگاه به صورت مکرر، تیغه ها را می بایست مرتباً تمیز نمایید چرا که این کار در عملکرد دستگاه، به ویژه برای آسیاب کردن قهوه اسپرسو بسیار موثر می باشد. تمیز نمودن تیغه ها، باعث می شود تا عملیات آسیاب به بهترین و یکدست ترین شکل ممکن انجام گردد.

۱ - ظرف دانه قهوه را به طور کامل خالی کرده و درب آن را جدا نمایید.

۲ - تیغه بالایی را جدا نمایید.

۳ - با استفاده از بُرس تمیزکاری، تیغه را به طور کامل تمیز نمایید.

۴ - تیغه پایینی را همانند تیغه بالایی با استفاده از بُرس مخصوص تمیزکاری، تمیز کنید.

۵ - تیغه بالایی را به طور صحیح بر روی دستگاه در جای خود قرار دهید.

۶ - همچنین ظرف دانه قهوه را در جای خود روی دستگاه جای دهید.

دفع لوازم الکتریکی و حفاظت از محیط زیست



شما می توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید! لطفاً به مقررات محلی توجه کنید. لوازم برقی مستعمل را به مراکز ویژه جمع آوری این دستگاه ها تحویل دهید.