

مشتري گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GHD 203	۲۰۰۰ وات	۲۴۰-۲۲۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

نکات مهم ایمنی



لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید! برای جلوگیری از آسیب دیدگی ناشی از استفاده نادرست، تمام دستورالعمل های ایمنی را دنبال کنید!

۱. برای استفاده های آینده دفترچه راهنما را نزد خود نگهداری نمایید. در صورت واگذاری دستگاه به فرد دیگر، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که دفترچه راهنما را نیز به ایشان تحویل دهید.

۲. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.

۳. هرگز از دستگاه زیر دوش یا روی روشویی پر از آب استفاده نکنید؛ و همچنین با دست های خیس آن را روشن نکنید.

۴. دستگاه را حتی در حین تمیز کردن نیز در آب غوطه ور نکرده یا اجازه ندهید در تماس با آب قرار گیرد.

۵. دستگاه را در نزدیکی وان حمام، روشویی یا مکان های مشابه پر آب استفاده نکنید.

۶. از آنجا که نزدیکی آب به دستگاه حتی در صورت خاموش بودن آن خطرناک می باشد، در صورت استفاده از دستگاه در حمام، ضروری است که پس از استفاده دوشاخه برق را جدا نمایید.

۷. اگر در حال حاضر از کلید نشت جریان در حمام خود استفاده نمیکنید، برای محافظت بیشتر، توصیه می شود یک کلید نشتی جریان (RCD) که میزان جریان آن از ۳۰ میلی آمپر در مدار الکتریکی بیشتر نباشد در مدار الکتریکی حمام نصب نمایید. با برقکار خود مشورت نمایید.

۸. هرگز دستگاه در حال کار را روی بالشتک های نرم یا پتو قرار ندهید.

۹. اطمینان حاصل نمایید که منافذ ورودی و خروجی هوا در زمان استفاده پوشیده نشده باشند.

۱۰. دستگاه به یک سیستم محافظ گرمای بیش از حد مجهز می باشد.

۱۱. دستگاه را پس از استفاده، از برق بکشید. دوشاخه را با کشیدن کابل برق جدا نکنید.

۱۲. اگر دستگاه یا کابل برق به وضوح آسیب دیده است، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.

۱۳. هرگز کابل برق را دور دستگاه نیچانید، زیرا می تواند باعث آسیب دیدگی شود. به طور منظم کابل برق و دستگاه را جهت وجود آسیب دیدگی بررسی نمایید.

۱۴. لوازم خانگی ما مطابق با استانداردهای ایمنی می باشد، بنابراین در صورت آسیب دیدگی دستگاه یا کابل برق، جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه خطر، باید آن را توسط خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تعمیر یا تعویض شود. تعمیر معیوب یا غیرمجاز ممکن است باعث ایجاد خطر برای کاربر شود.

۱۵. همیشه دستگاه را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

۱۶. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمیکنند.

۱۷. تحت هیچ شرایطی قطعات دستگاه را باز نکنید. آسیب های ناشی از دستکاری نادرست شامل گارانتی نخواهند شد.

۱۸. برای رسیدن به یک نتیجه عالی، به یک جریان هوای گرم نیاز دارید. لطفا توجه داشته باشید که برس فلزی می تواند در استفاده طولانی مدت یا شدید از دستگاه، بسیار داغ شود. برای جلوگیری از جراحت، زمان استفاده از دستگاه را متناسب با لوازم جانبی مورد استفاده تنظیم نمایید.

علامت های زیر در بخش های مختلف این دفترچه راهنما استفاده شده اند:

C اطلاعات مهم و نکات مفید در مورد استفاده از دستگاه.

A WARNING: هشدار در برابر موقعیت های خطرناک مربوط به امنیت جانی و مالی.

 کلاس عایق الکتریکی.

آشنایی با دستگاه

کنترل ها و قطعات

A نازل باریک حالت دهنده

B شبکه ورودی هوای جدا شونده

C میزان دما

D میزان سرعت

E کابل برق

F دفیوزر

تنظیمات

دستگاه شما دارای تنظیمات زیر می باشد:

میزان سرعت **D**

0 خاموش

🌀 جریان هوای ملایم

🌀🌀 جریان هوای قوی

میزان دما **C**

🌬️ هوای خنک

🌀 دمای متوسط برای خشک کردن

ملایم و حالت دهی

🌀🌀 دمای بالا برای خشک کردن

سریع



عملکرد

۱. پس از شستشو، موها را به طور کامل با حوله خشک نمایید.
۲. در صورت نیاز، نازل باریک حالت دهنده A یا دفیوزر حجم دهی با دندانه های نرم F را وصل کنید.
- دفیوزر حجم بیشتر همراه با حداکثر تثبیت روی تار مو را تضمین می کند.
۳. کابل برق E را به پریز دیواری متصل نمایید.

توجه

- بررسی کنید که ولتاژ برق مندرج در برجسب مشخصات دسته دستگاه با منبع تغذیه منزل شما مطابقت داشته باشد.
- ۴. دستگاه را با کلید D روشن کرده و میزان سرعت را تنظیم نمایید.
- ۵. میزان دما را با کلید C تنظیم نمایید.
- ۶. پس از استفاده، دستگاه را با دکمه D خاموش کرده و کابل برق E را از پریز دیواری جدا نمایید.

تمیز کردن و مراقبت

۱. دستگاه را خاموش کرده و کابل برق E را از پریز دیواری جدا نمایید.
۲. پیش از تمیز کردن، اجازه دهید دستگاه خنک شود. دستگاه می تواند بسیار داغ شده باشد.
۳. به یاد داشته باشید که شبکه ورودی هوا B را به طور مرتب با یک فرچه نرم تمیز کرده تا تمام مو و گرد و غبار موجود تمیز شود.
۴. محفظه دستگاه را تنها با یک دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید.

احتیاط

- هرگز دستگاه یا کابل برق را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید. از هیچ گونه شوینده ای استفاده نکنید.
- همیشه اجازه دهید دستگاه روی یک سطح مقاوم به حرارت، ایمن و صاف خنک شود.

توجه

پس از تمیز کردن دستگاه و پیش از استفاده مجدد، تمام قطعات را به دقت با یک پارچه نرم یا دستمال کاغذی حوله خشک نمایید.

نگهداری

- اگر قصد ندارید از دستگاه برای مدت طولانی استفاده کنید، لطفاً از آن با دقت نگهداری نمایید.
- مطمئن شوید که دستگاه از برق جدا شده، کاملاً خنک و خشک شده باشد.
- کابل برق را دور دستگاه نپیچانید.
- دستگاه را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
- اطمینان حاصل نمایید که دستگاه دور از دسترس کودکان نگهداری می شود.

بازیافت



این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.