

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان ورودی..... ۱۸۰۰ وات
ولتاژ..... ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس..... ۵۰/۶۰ هرترز
گنجایش..... ۷ لیتر

دستور العمل های ایمنی مهم

پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

۱. این دستگاه فقط برای استفاده های خانگی طراحی گردیده است و هرگز نباید آن را برای اهداف تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار دهید چرا که باعث آسیب رسیدن به دستگاه و همچنین باطل شدن گارانتی خواهد شد.

۲. همیشه دستگاه را در فاصله ای زیاد از لبه سطوح قرار دهید.

۳. دستگاه می بایست بر روی سطحی صاف، محکم و مقاوم در برابر گرما قرار داشته باشد.

۴. هرگز از دستگاه در محیط های بیرونی و در نزدیکی آب استفاده نکنید.

۵. کابل دستگاه می بایست بدون اتصال به رابط مستقیماً به پریز برق وصل باشد.

۶. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه سطحی که بر روی آن قرار دارد آویزان گردد، چرا که ممکن است در دسترس کودکان قرار گیرد و خطرات دیگری را به همراه داشته باشد.

۷. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه در فضای باز رها باشد به عنوان مثال بین پریز و زیر میز.

۸. از تماس کابل با اجسام داغ مانند بدنه توستر، پلوپز و همچنین اجسام تیز جلوگیری کنید.

۹. در صورت آسیب دیدگی کابل، هرگز از دستگاه استفاده نکنید و جهت تعویض آن به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.

۱۰. پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.

۱۱. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۱۲. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.

۱۳. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

۱۴. برای اتصال دوشاخه از پریز برقی که دارای اتصال زمین می باشد، استفاده نمایید.

هشدار: جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی و برق گرفتگی و همچنین آسیب های احتمالی به شخص، از فرو بردن دستگاه، کابل و دوشاخه در آب و دیگر مایعات دیگر خودداری نمایید.

۱۵. استفاده از قطعات جانبی غیر اصلی ممکن است باعث آسیب رسیدن به کاربر و خود دستگاه گردد و گارانتی دستگاه باطل خواهد شد.

هشدار: دستگاه هرگز نباید توسط کاربر باز و تعمیر گردد، چرا که ممکن است خطراتی را به همراه داشته باشد، سرویس، تعمیر و تعویض قطعات فنی دستگاه فقط می بایست توسط مراکز مجاز خدمات پس از فروش میگل انجام گردد.

هشدار: در صورت آسیب دیدگی و ایراد در کارکرد دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید.

هشدار: این هواپز را می بایست با توجه به کاربردهایی که دارد مورد استفاده قرار داد، استفاده های دیگر باعث آسیب رسیدن به دستگاه خواهد شد.

هشدار: در هنگام جابجا کردن دستگاه زمانی که مواد غذایی داغ درون آن می باشد، بسیار احتیاط کنید.

هشدار: از لمس کردن دستگاه با دست های خیس یا مرطوب پرهیز نمایید.

۱۶. جهت تمیزکاری، ابتدا دوشاخه را از برق خارج نمایید و اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

۱۷. این دستگاه توسط کودکان و افرادی که دچار ناتوانی ذهنی، جسمی و حسی می باشند و یا تجربه کافی از نحوه استفاده از آن را ندارند نباید مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه تحت نظارت کامل قرار گرفته باشند و یا دستورالعمل های استفاده ایمن و صحیح از دستگاه توسط فردی مسئول به آن ها آموزش داده شود.

۱۸. نگه داری و تمیز کاری دستگاه نباید توسط کودکان انجام پذیرد.

۱۹. هرگز به کودکان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.

۲۰. آشپزخانه محیطی است که می تواند برای کودکان خطرناک باشد به ویژه زمانی که دستگاه روشن و در حال پخت می باشد، بنابراین نظارت کافی را بر آنها داشته باشید و مراقبت های لازم را به عمل آورید.

۲۱. کودکان را از خطرات موجود در محیط آشپزخانه آگاه سازید و نسبت به مواردی که نباید به آن دسترسی داشته باشند و ممکن است از دید آنها خارج باشد، هشدارهای لازم را بدهید.

۲۲. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۲۳. همیشه دستگاه و کابل آن را به دور از دسترس کودکان قرار دهید.

مهم: جهت گردش هوا در دستگاه به هنگام استفاده، اطراف دستگاه می بایست حداقل ۱۰ سانتی متر با سطح مورد نظر فاصله داشته باشد.

هشدار: از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد.

۲۴. قبل از جدا کردن دوشاخه از برق، ابتدا کلید روشن/خاموش دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید و سپس دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

۲۵. به هنگام تمیزکاری و یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید. از کشیدن کابل جهت خارج کردن دوشاخه از پریز پرهیز نمایید، برای انجام این کار میبایست دوشاخه را نگه داشته و به آرامی آن را از پریز خارج نمایید.

۲۶. قبل از تمیزکاری دستگاه و همچنین سوار کردن یا جدا کردن قطعات، اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

هشدار: از قرار دادن پارچه، لباس و دیگر موارد مشابه که باعث پوشانده شدن دستگاه می گردند، خودداری نمایید.

۲۷. در هنگام کارکرد دستگاه، آن را بدون نظارت رها نکنید.

هشدار: در این دستگاه، مقدار بسیار کم روغن جهت پخت و پز کافی می باشد، بنابراین از ریختن مقدار زیاد روغن در دیگ دستگاه خودداری نمایید.

۲۸. همیشه به هنگام بیرون آوردن یا قرار دادن قطعات درون دستگاه از دستکش های عایق حرارتی استفاده نمایید.

۲۹. به هنگام پخت و تا مدتی پس از اتمام پخت، سطوح دستگاه داغ می باشد، بنابراین از لمس کردن آن بدون دستکش خودداری نمایید.

هشدار: از استفاده از هرگونه تایمر و پریزهای کنترلی برای دستگاه خودداری نمایید. **۳۰.** در اولین دفعه استفاده، به دلیل مواد به کار رفته در ساخت، ممکن است کمی بو به همراه دود از دستگاه خارج گردد، این اتفاق طبیعی می باشد.

۳۱. همیشه مواد غذایی را جهت سرخ کردن، در دیگ سرخ کن و تا حداکثر (مقدار ماکزیم) قرار دهید تا از تماس آنها با المنت گرمایی جلوگیری گردد.

هشدار: هرگز در دیگ روغن نریزید، چرا که این کار ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

خاموش شدن خودکار

دستگاه دارای یک تایمر داخلی است. زمانیکه شمارش معکوس به صفر برسد، دستگاه بطور خودکار خاموش خواهد شد. شما می توانید بصورت دستی و با فشردن کلید خاموش، دستگاه را خاموش کنید. زمانیکه حین کار این کار را انجام دهید، دستگاه بصورت خودکار و پس از ۲۰ ثانیه خاموش خواهد شد.

میدان های الکترومغناطیسی



2

این دستگاه با تمام استانداردهای مرتبط با میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد. در صورت استفاده مناسب از دستگاه، بر اساس شواهد و مدارک علمی، هیچ آسیبی برای بدن انسان وجود نخواهد داشت.

پیش از استفاده از دستگاه

۱. تمام اجزای بسته بندی و برچسب یا لیبل ها را جدا نمایید.
۲. دیگ و سینی سرخ کن را با آب داغ، مقداری مایع ظرفشویی، و توسط یک اسکاچ غیر ساینده بشوید. این قطعات برای شسته شدن توسط ماشین ظرفشویی نیز مناسب هستند.
۳. سطوح داخلی و خارجی دستگاه را با یک دستمال تمیز کنید. از آنجا که دستگاه با هوای داغ کار می کند هرگز دیگ را پر از روغن نکنید

آشنایی با دستگاه

- | | |
|--|------------------------------------|
| ۱. دستگیره سبد سرخ کن | ۷. ولوم تنظیم کننده دما (۸۰-۲۰۰°C) |
| ۲. دیگ سرخ کن | ۸. ورودی هوا |
| ۳. سبد سرخ کن | ۹. خروجی های هوا |
| ۴. تایمر (تنظیم کننده زمان) (۰ الی ۳۰ دقیقه) | ۱۰. محل انبارش کابل برق |
| ۵. نشانگر روشن / خاموش | ۱۱. کابل برق |
| ۶. نشانگر عملکرد گرمایش | |



آماده سازی جهت استفاده از دستگاه

۱. دستگاه را روی یک سطح ثابت ، افقی و یکنواخت قرار دهید .
- دستگاه را هرگز روی سطوح غیر مقاوم در برابر حرارت قرار ندهید .
۲. سبد سرخ کن را درون دیگ سرخ کن قرار دهید. (شکل ۴)
- دیگ سرخ کن را با روغن و یا هر مایع دیگری پر نکنید.
- از قرار دادن هر وسیله ای روی دستگاه خودداری کنید زیرا باعث اختلال در جریان هوا می شود.

۱. کابل برق دستگاه را به یک پریز دیواری دارای سیم ارت متصل نمایید.
 ۲. دیگ سرخ کن را به دقت از دستگاه خارج کنید.
 ۳. صفحه گریل را درون دیگ سرخ کن قرار دهید.
- نکته:** مواد غذایی را بیش از نشانگر حداکثر (MAX) (به توضیحات مربوط به بخش تنظیمات مراجعه نمایید) درون دیگ اضافه نکنید، چرا که ممکن است بر کیفیت مواد غذایی طبخ شده تاثیر بگذارد.
- احتیاط:** هنگامی که دستگاه در حال کار می باشد، و بلافاصله پس از فرآیند پخت و پز، دیگ سرخ کن را لمس نکنید، چرا که بسیار داغ می شود. فقط دیگ سرخ کن را توسط دستگیره نگه دارید.
۶. ولوم تنظیم دما را روی دمای مناسب بچرخانید (تنظیم نمایید). برای تعیین دمای مناسب به بخش تنظیمات که در ادامه به آن می پردازیم، مراجعه کنید. (شکل ۷)
 ۷. با توجه به نوع مواد غذایی، زمان آماده سازی مورد نیاز را تعیین کنید (به بخش تنظیمات مراجعه کنید)
 ۸. برای روشن کردن دستگاه ولوم تایمر را روی زمان مورد نیاز (جهت آماده سازی فرآیند پخت) بچرخانید. (شکل ۸)
- زمانیکه دستگاه سرد است، ۲ دقیقه به زمان آماده سازی اضافه کنید.
- توجه:** در صورت تمایل می توانید دستگاه هواپز را قبل از فرآیند پخت و بدون هیچ گونه مواد غذایی (خالی) پیش گرم کنید. بدین منظور، ولوم تایمر را تا زمانی بیشتر از ۲ دقیقه چرخانده (تنظیم کنید)، و تا زمانیکه نشانگر عملکرد گرمایش دستگاه خاموش شود صبر نمایید. (پس از گذشت حدود ۲ دقیقه). سپس مواد غذایی را داخل سبد سرخ کن (تابه) قرار داده و ولوم تایمر را تا زمان مورد نیاز جهت فرآیند پخت، چرخانده و تنظیم کنید.
- A** نشانگر روشن/ خاموش، و نشانگر عملکرد گرمایش دستگاه روشن می شوند.
- B** تایمر، از زمان آماده سازی تنظیم شده در فرآیند پخت، شروع به شمارش معکوس می کند.
- C** حین فرآیند پخت توسط هواپز، نشانگر عملکرد گرمایش دستگاه، به تناوب روشن و خاموش می شود. این بدان معناست که المنت حرارتی به منظور تثبیت دمای دستگاه روی دمای تنظیم شده به تناوب روشن و خاموش می گردد.
- D** روغن اضافی مواد غذایی در کف سبد سرخ کن (تابه) جمع می شود.
۹. برخی از مواد غذایی جهت پخت یکنواخت و در نیمه زمان فرآیند پخت، نیاز به تکان دادن دارند. (به بخش تنظیمات مراجعه کنید) بدین منظور، سبد سرخ کن (تابه) را توسط دستگیره آن از دستگاه خارج کرده و مواد غذایی را تکان دهید. سپس سبد سرخ کن را مجدد

داخل دستگاه قرار دهید. (شکل ۹)

۱۰. زمانیکه که صدای بوق زدن تایمر را می شنوید بدین معنی است که زمان تنظیم شده جهت آماده سازی غذا سپری شده و به اتمام رسیده است. سپس سبد سرخ کن (تابه) را از دستگاه خارج کرده و روی سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

نکته: شما می توانید دستگاه را به صورت دستی هم خاموش کنید. بدین منظور می بایست ولوم تایمر را تا زمان صفر (۰) بچرخانید.

۱۱. بررسی کنید که آیا مواد غذایی آماده هستند یا خیر (شکل ۱۰)

چنانچه مواد غذایی هنوز آماده نشده باشند (نیاز به زمان پخت بیشتری دارند)، به راحتی می توانید سبد سرخ کن (تابه) را مجدداً داخل دستگاه قرار داده و تایمر را روی زمان چند دقیقه بیشتر تنظیم کنید.

۱۲. به منظور خارج کردن مواد غذایی (مانند انواع گوشت، مرغ، هر گونه مواد با روغن طبیعی و روغن اضافه جمع شده در کف تابه) لطفاً از انبر (چنگک) استفاده کرده و یکی، یکی مواد غذایی را از سبد سرخ کن (تابه) خارج کنید. (شکل ۱۲)

توجه داشته باشید که برای جلوگیری از نشت روغن اضافی جمع شده در کف سبد سرخ کن به مواد غذایی، به منظور خارج کردن مواد غذایی تابه را برنگردانید.

۱۳. به منظور خارج کردن مواد غذایی (مانند چیپس، سبزیجات و یا مواد بدون روغن طبیعی)، لطفاً سبد سرخ کن را خاموش کرده و مواد غذایی را در ظرف غذا خوری بریزید. (شکل ۱۱)

نکته: برای خروج مواد غذایی خرد شونده (شکننده) و درشت از سبد سرخ کن (تابه) از یک جفت انبر (چنگک) استفاده نمایید.

۱۴. زمانیکه فرآیند پخت تمام شد و مواد غذایی آماده شدند، می توان فوراً از دستگاه هواپز برای آماده سازی مواد غذایی جدید استفاده نمود.





تنظیمات

جدول زیر به شما جهت انتخاب تنظیمات اولیه و اساسی مورد نیاز برای پخت مواد غذایی کمک خواهد کرد.

نکته: به خاطر داشته باشید که این تنظیمات صرفاً تنظیمات پیشنهادی می باشند. از آنجاییکه مواد غذایی به لحاظ سرزمین مبداء، اندازه، شکل، و نام تجاری با یکدیگر متفاوتند، ما نمی توانیم بهترین تنظیمات را برای پخت مواد غذایی شما تضمین کنیم.

دستگاه به لطف تکنولوژی هوای سریع (Rapid Air) فوراً داخل محفظه را گرم می کند. بنابراین خارج کردن دیگ سرخ کن از دستگاه برای مدت کوتاه، تأثیر زیادی بر روی فرایند پخت نخواهد داشت و فرایند پخت را مختل نخواهد کرد.

نکات

- مواد غذایی با اندازه کوچکتر معمولاً کمی زمان کمتری برای پخت در مقایسه با مواد غذایی با اندازه بزرگتر نیاز دارند.

- مقدار مواد غذایی بیشتر (حجم بیشتر از مواد غذایی) تنها کمی زمان بیشتری برای پخت نیاز دارند. و مقدار مواد غذایی کمتر (حجم کمتر از مواد غذایی) تنها کمی زمان کمتر برای پخت نیاز خواهند داشت.

- تکان دادن مواد غذایی با اندازه کوچکتر در میانه فرایند پخت، نتیجه نهایی پخت (کیفیت پخت) را بهینه خواهد کرد. و همچنین به جلوگیری از پخت غیر یکنواخت نیز کمک خواهد کرد.

- برای اینکه سیب زمینی های سرخ کرده ترد تری داشته باشید، به سیب زمینی تازه حین فرایند پخت کمی روغن اضافه کنید، و آنها را برای چند دقیقه دیگر توسط دستگاه سرخ کنید.

- مواد غذایی با چربی زیاد مانند سوسیس های چرب را توسط هواپز طبخ نکنید.

- مواد غذایی و یا میان وعده هایی که بتوان آنها را در فر (یا آون) طبخ کرد، را همچنین می توانید توسط هواپز طبخ کنید.

- برای تهیه سیب زمینی سرخ کرده بصورت ترد، بهینه ترین میزان، ۵۰۰ گرم می باشد.

- برای طبخ میان وعده ها بصورت آسان و سریع، از خمیر نیمه آماده استفاده کنید. همچنین، خمیر نیمه آماده نسبت به خمیر خانگی (خمیری که آن را در خانه آماده می کنید) برای پخت، زمان کمتری نیز نیاز خواهد داشت.

- در صورتیکه قصد طبخ کیک یا تارت را دارید، و یا می خواهید مواد غذایی شکننده، و یا مواد

غذایی پر شده (مانند کتلت و کوکو) را توسط دستگاه طبخ نمایید، لطفاً از یک قالب کیک یا از ظروف مخصوص فر استفاده کنید.

- شما همچنین می‌توانید از هواپز برای گرم کردن مجدد مواد غذایی نیز استفاده کنید. برای گرم کردن مجدد مواد غذایی، دما را حداکثر تا ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد و زمان را حداکثر تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید.

مقدار بر حسب گرم	کمترین – بیشترین	زمان بر حسب دقیقه	دما بر حسب درجه سانتی‌گراد	تکان دادن	اطلاعات تکمیلی
سبب زمینی سرخ کرده					
450 – 1000	9 الی 16	200	تکان دهید		سبب زمینی نیمه آماده با برش نازک
450-1000	11 الی 20	200	تکان دهید		سبب زمینی نیمه آماده با برش ضخیم
450-1200	16 الی 20	200	تکان دهید		سبب زمینی سرخ کرده خانگی (ابعاد 8*8 میلی متر)
450-1200	18 الی 22	180	تکان دهید		سبب زمینی خانگی با برش ضخیم
450-1100	12 الی 18	180	تکان دهید		سبب زمینی خانگی با برش مکعبی کوچک
350	15 الی 18	180	تکان دهید		
750	15 الی 18	200	تکان دهید		گراتین سبب زمینی
گوشت و مرغ					
150-750	8 الی 12	180			استیک
150-750	10 الی 14	180			تکه های گوشت (شیشلیک)
150-750	7 الی 14	180			همبرگر
150-750	13 الی 15	200			سوسیس
150-750	18 الی 22	180			ران مرغ
150-750	10 الی 15	180			سینه مرغ
میان وعده ها					
150-600	8 الی 10	200	تکان دهید		اسپرینگ رول (نوعی غذای چینی)
150-750	6 الی 10	200	تکان دهید		ناگت مرغ نیمه آماده
از محصولات نیمه آماده استفاده کنید					
از محصولات نیمه آماده استفاده کنید					

از محصولات نیمه آماده استفاده کنید		200	6 الی 10	150-600	فینگر فود ماهی نیمه آماده
از محصولات نیمه آماده استفاده کنید		180	8 الی 10	150-600	فینگر فود پنیری نیمه آماده
		160	10	150-600	سبزیجات شکم پر طبخ شیرینی جات
از قالب کیک استفاده کنید		160	20 الی 25	450	کیک
از قالب کیک/ظروف فر استفاده کنید		180	20 الی 22	600	تارت
از قالب کیک استفاده کنید		200	15 الی 18	450	مافین
از قالب کیک/ظروف فر استفاده کنید		160	20	600	میان وعده های شیرین

تمیزکاری و نگهداری

پس از هر بار استفاده از دستگاه، آن را تمیز کنید.

سینی سرخ کن، دیگ سرخ کن، و سطوح داخلی دستگاه را توسط ابزار آلات فلزی آشپزخانه و مواد تمیز کننده ساینده تمیز نکنید، چراکه این کار ممکن است به پوشش نچسب آنها آسیب برساند.

۱. دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا کرده، و اجازه دهید دستگاه خنک شود.

نکته: برای اینکه دستگاه سریعتر خنک شود، دیگ سرخ کن را از آن خارج کنید.

۲. سطوح خارجی دستگاه را توسط یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

۳. سینی سرخ کن و دیگ سرخ کن را با آب گرم، توسط مایع ظرفشویی و یک اسکاچ غیر ساینده (ابر) بشویید.

شما می توانید با استفاده از یک مایع ظرفشویی که از بین برنده چربی می باشد، هر نوع لکه کثیفی که به جا مانده است را تمیز کنید.

نکته: سینی سرخ کن و دیگ سرخ کن قابل شست و شودر ماشین ظرفشویی هستند.

نکته: در صورتیکه کثیفی به دیگ سرخ کن و یا به کف آن چسبیده است، دیگ سرخ کن را با آب گرم پر کنید و به آن مقداری مایع ظرفشویی اضافه کنید. سینی سرخ کن را درون دیگ سرخ کن قرار داده و اجازه دهید به مدت ۱۰ دقیقه خیسانده شود.

۴. داخل دستگاه را با آب گرم و توسط یک اسکاچ غیر ساینده تمیز کنید.

۵. اجزاء حرارتی دستگاه را توسط یک برس تمیز کننده تمیز کنید تا مواد غذایی باقی مانده از آن جدا شوند.

۱. دوشاخه دستگاه را از پریز جدا کنید، و اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

۲. از اینکه تمام قطعات دستگاه تمیز و خشک هستند اطمینان حاصل کنید.

عیب یابی

ایراد	دلایل محتمل	راه حل
دستگاه کار نمی کند	دستگاه به پریز برق متصل نشده است	دستگاه را به یک پریز دارای سیم ارت متصل کنید
	زمان دستگاه را تنظیم نکرده اید	برای روشن کردن دستگاه، کلید تنظیم زمان را فشرده و زمان مورد نظر را تنظیم کنید
مواد غذایی طبخ شده بطور کامل نپخته اند	مقدار مواد غذایی درون سبد زیاد است	مقدار کمتری از مواد غذایی درون سبد بریزید. مقدار کمتر مواد غذایی، پخت وخت تر سرخ می شوند
مواد غذایی بطور غیر یکنواخت طبخ شده اند	برخی از مواد غذایی مشخص در طول فرایند پخت نیاز به تکان دادن دارند	مواد غذایی که در فرایند پخت روی یکنواختی قرار می گیرند (مانند سرخ کردنی ها)، نیاز به تکان دادن و جابجایی مواد غذایی در میانه فرایند پخت دارند. به پخش تنظیمات مربوط به نحوه استفاده از دستگاه مراجعه کنید
مواد غذایی سرخ شده ترد نیستند	شما یک نوع مواد غذایی استفاده کرده اید که نیاز به سرخ شدن به روش سنتی و غوطه ور شدن در روغن دارد	از انواع مواد غذایی استفاده کنید که برای سرخ شدن در هواپز مناسب هستند. برای اینکه به نتیجه تردتری برسید کمی روغن روی مواد غذایی بمالید
نمی توانم سبد سرخ کن را به اسانی داخل دستگاه قرار داده و از درون دستگاه خارج کنم	مقدار زیادی از مواد غذایی درون سبد سرخ کن ریخته اید	سبد را بیش از نشانگر MAX (حداکثر)، پر نکنید
	سبد سرخ کن را به درستی سر جای خود قرار نداده اید	از اینکه سبد را سر جای خود قرار داده اید اطمینان حاصل کرده، و تا زمانی که یک صدای کلیک نشنیده اید آنرا به سمت داخل فشار دهید
دود سفید از دستگاه خارج می شود	شما در حال پخت مواد غذایی چرب هستید	زمانیکه مواد غذایی چرب را توسط دستگاه سرخ می کنید، مقدار زیادی روغن به سبد سرخ کن منتقل می شود. روغن دود سفید ایجاد کرده و ممکن است سبد را بیش از حد معمول گرم کند. این عملکرد دستگاه و نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
	سبد سرخ کن هنوز شامل چربی های باقی مانده از استفاده قبلی دستگاه می باشد	دود سفید توسط حرارت دین روغن در سبد سرخ کن ایجاد شده است. از تمیز کردن سبد سرخ کن بطور کامل پس از هر بار استفاده اطمینان حاصل کنید.
سیب زمینی تازه بطور غیر یکنواخت سرخ شده اند	شما از نوع سیب زمینی مناسبی استفاده نکرده اید	از سیب زمینی های تازه استفاده کنید، و مطمئن شوید که در طول فرایند پخت سفت باقی می مانند
	شما تکه های سیب زمینی را بیش از سرخ کردن آنها به درستی نشسته اید	برای اینکه نشاسته روی تکه های سیب زمینی باقی نماند، آنها را بطور کامل شسته و آبکش کنید
سیب زمینی تازه سرخ شده ترد نیستند	بطور کلی ترد بودن سرخ کردنی ها به میزان روغن و خیس مواد غذایی بستگی دارد	مطمئن شوید که بیش از آنکه به تکه های سیب زمینی روغن اضافه کنید، آنها بطور کامل خشک باشند
		تکه های کوچکتر نتیجه تردتری خواهد داشت، بنابراین برش های سیب زمینی را کوچکتر انتخاب کنید برای اینکه نتیجه تردتری داشته باشید، کمی روغن بیشتری استفاده کنید
E1: مدار سنسورهای حرارتی خراب شده اند. لطفاً با خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.		
E2: سنسورهای حرارتی اتصال کوتاه شده اند. لطفاً با خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.		



بر اساس دستورالعمل انهدام زباله‌های برقی و الکترونیکی (WEEE)، اینگونه زباله‌ها باید به طور مجزا جمع‌آوری و بازیافت شوند. اگر در آینده هر وقت خواستید دستگاه را دور بیندازید، لطفاً این دستگاه را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید. لطفاً آن را به یکی از مراکز نزدیک محل زندگی که جمع‌آوری زباله‌های برقی و الکترونیکی را انجام می‌دهد تحویل دهید.