

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان ورودی..... ۱۷۵۰ وات
ولتاژ..... ۲۲۰ ولت
فرکانس..... ۵۰ هرتز
گنجایش..... ۸ لیتر

دستور العمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید .

۱. این دستگاه فقط برای استفاده های خانگی طراحی گردیده است و هرگز نباید آن را برای اهداف تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار دهید چرا که باعث آسیب رسیدن به دستگاه و همچنین باطل شدن گارانتی خواهد شد.

۲. همیشه دستگاه را در فاصله ای زیاد از لبه سطوح قرار دهید.

۳. دستگاه می بایست بر روی سطحی صاف، محکم و مقاوم در برابر گرما قرار داشته باشد.

۴. هرگز از دستگاه در محیط های بیرونی و در نزدیکی آب استفاده نکنید.

۵. کابل دستگاه می بایست بدون اتصال به رابط مستقیماً به پریز برق وصل باشد.

۶. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه سطحی که بر روی آن قرار دارد آویزان گردد، چرا که ممکن است در دسترس کودکان قرار گیرد و خطرات دیگری را به همراه داشته باشد.

۷. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه در فضای باز رها باشد به عنوان مثال بین پریز و زیر میز.

۸. از تماس کابل با اجسام داغ مانند بدنه توستر، پلوپز و همچنین اجسام تیز جلوگیری کنید.

۹. در صورت آسیب دیدگی کابل، هرگز از دستگاه استفاده نکنید و جهت تعویض آن به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.

۱۰. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده و یا نماینده مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

۱۱. پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتان اطمینان حاصل نمایید.

۱۲. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۱۳. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.

۱۴. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا

این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

۱۵. برای اتصال دوشاخه از پریز برقی که دارای اتصال زمین می باشد، استفاده نمایید.
هشدار: جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی و برق گرفتگی و همچنین آسیب های احتمالی به شخص، از فرو بردن دستگاه، کابل و دوشاخه در آب و دیگر مایعات دیگر خودداری نمایید.

۱۶. استفاده از قطعات جانبی غیر اصلی ممکن است باعث آسیب رسیدن به کاربر و خود دستگاه گردد و گارانتی دستگاه باطل خواهد شد.

هشدار: دستگاه هرگز نباید توسط کاربر باز و تعمیر گردد، چرا که ممکن است خطراتی را به همراه داشته باشد، سرویس، تعمیر و تعویض قطعات فنی دستگاه فقط می بایست توسط مراکز مجاز خدمات پس از فروش میگل انجام گردد.

هشدار: در صورت آسیب دیدگی و ایراد در کارکرد دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید.
هشدار: این هواپز را می بایست با توجه به کاربردهایی که دارد مورد استفاده قرار داد، استفاده های دیگر باعث آسیب رسیدن به دستگاه خواهد شد.

هشدار: در هنگام جابجا کردن دستگاه زمانی که مواد غذایی داغ درون آن می باشد، بسیار احتیاط کنید.

هشدار: از لمس کردن دستگاه با دست های خیس یا مرطوب پرهیز نمایید.

۱۷. جهت تمیزکاری، ابتدا دوشاخه را از برق خارج نمایید و اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

۱۸. این دستگاه توسط کودکان و افرادی که دچار ناتوانی ذهنی، جسمی و حسی می باشند و یا تجربه کافی از نحوه استفاده از آن را ندارند نباید مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه تحت نظارت کامل قرار گرفته باشند و یا دستورالعمل های استفاده ایمن و صحیح از دستگاه توسط فردی مسئول به آن ها آموزش داده شود.

۱۹. نگه داری و تمیز کاری دستگاه نباید توسط کودکان انجام پذیرد.

۲۰. هرگز به کودکان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.

۲۱. آشپزخانه محیطی است که می تواند برای کودکان خطرناک باشد به ویژه زمانی که دستگاه روشن و در حال پخت می باشد، بنابراین نظارت کافی را بر آنها داشته باشید و مراقبت های لازم را به عمل آورید.

۲۲. کودکان را از خطرات موجود در محیط آشپزخانه آگاه سازید و نسبت به مواردی که نباید به آن دسترسی داشته باشند و ممکن است از دید آنها خارج باشد، هشدارهای لازم را بدهید.

۲۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۲۴. همیشه دستگاه و کابل آن را به دور از دسترس کودکان قرار دهید.

مهم: جهت گردش هوا در دستگاه به هنگام استفاده، اطراف دستگاه می بایست حداقل ۱۰ سانتی متر با سطح مورد نظر فاصله داشته باشد.

هشدار: از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد.

۲۵. قبل از جدا کردن دوشاخه از برق، ابتدا کلید روشن/خاموش دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید و سپس دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

۲۶. به هنگام تمیزکاری و یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید. از کشیدن کابل جهت خارج کردن دوشاخه از پریز پرهیز نمایید، برای انجام این کار میبایست دوشاخه را نگه داشته و به آرامی آن را از پریز خارج نمایید.

۲۷. قبل از تمیزکاری دستگاه و همچنین سوار کردن یا جدا کردن قطعات، اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

هشدار: از قرار دادن پارچه، لباس و دیگر موارد مشابه که باعث پوشانده شدن دستگاه می گردند، خودداری نمایید.

۲۸. در هنگام کارکرد دستگاه، آن را بدون نظارت رها نکنید.

هشدار: در این دستگاه، مقدار بسیار کم روغن جهت پخت و پز کافی می باشد، بنابراین از ریختن مقدار زیاد روغن در دیگ دستگاه خودداری نمایید.

۲۹. همیشه به هنگام بیرون آوردن یا قرار دادن قطعات درون دستگاه از دستکش های عایق حرارتی استفاده نمایید.

۳۰. به هنگام پخت و تا مدتی پس از اتمام پخت، سطوح دستگاه داغ می باشد، بنابراین از لمس کردن آن بدون دستکش خودداری نمایید.

هشدار: از استفاده از هرگونه تایمر و پریزهای کنترلی برای دستگاه خودداری نمایید.

۳۱. در اولین دفعه استفاده، به دلیل مواد به کار رفته در ساخت، ممکن است کمی بو به همراه دود از دستگاه خارج گردد، این اتفاق طبیعی می باشد.

۳۲. همیشه مواد غذایی را جهت سرخ کردن، در دیگ سرخ کن و تا حداکثر (مقدار ماکزیمم) قرار دهید تا از تماس آنها با المنت گرمایی جلوگیری گردد.

هشدار: هرگز در دیگ روغن نریزید، چرا که این کار ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

صفحه کنترل:



کلید تغییر زمان/دما		کلید چراغ	
کلید شروع/توقف		کلید منو	
کلید تنظیم زمان/دما		کلید روشن/خاموش	
نمایشگر دما		نمایشگر زمان	
نمایشگر عملکردها			

توضیحات عملکرد کلیدها

کلید "چراغ دیگ". (Light Oven)

در حالت روشن بودن دستگاه، در صورت کم بودن نور محیط، این کلید را فشار دهید. چراغ دستگاه هر بار به مدت ۳۰ ثانیه روشن و سپس خاموش می شود.

کلید "زمان / دما". (Time/Temperature)

در حالت انجام تنظیمات، این کلید را فشار دهید تا تنظیمات زمان و دما را تغییر دهید. در حالت کار کردن دستگاه، این کلید را فشار دهید تا تنظیمات زمان و دما را تغییر دهید.

کلید "عملکرد". (Function)

در حالت آماده به کار، کلید Function را فشار دهید تا منوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کلید "شروع/مکث". (Start/Pause)

پس از انتخاب منوی مورد نظر، کلید Start/Pause را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند. در حین کار کردن دستگاه، کلید Start/Pause را فشار دهید تا کار کردن دستگاه متوقف شود.

کلید "روشن/خاموش" (On/Off)

برای ورود به حالت انتخاب منوی عملکرد، این کلید را فشار دهید. در حالت کار کردن دستگاه، این کلید را برای مدت کوتاهی فشار تا دستگاه به حالت آماده به کار برگردد. کلید "<"

در حالت تنظیم زمان و دما، کلید ">" را به منظور تنظیم این مقادیر فشار دهید. شرح منوهای پخت

منو	جزئیات منوی پخت	تنظیم زمان / دما	نکات
پخت دلخواه	در حالت انجام تنظیمات، منوی DIY را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۱۷۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام پخت علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۳۵-۲۰۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ای ۱۰ دقیقه-۱۲ ساعت، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	
بال مرغ	در حالت انجام تنظیمات، منوی Wing را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۱۹۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۳۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام پخت علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۱۵۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ای ۱۵-۴۰ دقیقه، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	
سرخ کردن	در حالت انجام تنظیمات، منوی Fries را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۲۰۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام پخت علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۱۵۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ای ۱۵-۳۰ دقیقه، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	
پخت	در حالت انجام تنظیمات، منوی Bake را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۱۵۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۴۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام پخت علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۱۴۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ای ۳۰-۶۰ دقیقه، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	
مرغ	در حالت انجام تنظیمات، منوی Chicken را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۱۹۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۵۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام فرآیند، علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۱۶۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ای ۳۰-۶۰ دقیقه، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	
یخ زدایی	در حالت انجام تنظیمات، منوی Defrost را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۸۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۱۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام فرآیند، علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۳۵-۱۰۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ای ۵-۲۰ دقیقه، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	

پیتزا	در حالت انجام تنظیمات، منوی Pizza را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۱۶۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام پخت، علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۱۵۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ۱۰-۳۰ دقیقه، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای
میوه خشک کن	در حالت انجام تنظیمات، منوی Dry را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۴۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۲ ساعت است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام فرایند، علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۳۵-۷۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ای ۲-۱۲ ساعت، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای
کباب	در حالت انجام تنظیمات، منوی Kebab را انتخاب کنید، دمای پیش فرض ۱۸۰ درجه سانتی گراد و زمان پیش فرض ۲۰ دقیقه است. کلید Start/Pause را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود، چراغ نشانگر حالت کار به مدت طولانی روشن می ماند، نمایشگر دیجیتال بعد از اتمام پخت علامت ۰۰۰۰ را نشان می دهد.	۱۶۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد، قابل تنظیم در فواصل ۵ درجه ۱۵-۵۰ دقیقه، قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای

حافظه عملکرد دستگاه

در صورتی که در زمان کار کردن دستگاه، جریان برق قطع شود، در زمانی که برق در عرض ۱-۵ دقیقه مجدداً وصل شود، یک عملکرد حافظه مورد نیاز است تا منوی پخت انتخاب شده قبل از قطع شدن برق ادامه پیدا کند. در صورتی که زمانی که دستگاه در حال کار کردن نیست، جریان برق قطع شود، پس از وصل شدن دوباره برق، دستگاه وارد حالت آماده به کار می شود.

حفاظت در مقابل خطای سنسور

هنگامی که سنسور دما از کار می افتد، نمایشگر دیجیتال کد خطای مربوطه را نمایش می دهد، دستگاه ۱۰ مرتبه بوق می دهد و دستگاه نمی تواند کاری انجام دهد و به فشردن هیچ کلیدی پاسخ نمی دهد. پس از وارد شدن به حالت محافظتی، حتی اگر نقص سخت افزاری برطرف شود، دستگاه نمی تواند به هیچ کلیدی پاسخ دهد. تنها پس از وصل کردن مجدد برق پس و از رفع خطا، می توان سیستم را ریست کرد.

در صورت بروز هر گونه خطا با خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید

بازیافت



بر اساس دستورالعمل انهدام زباله‌های برقی و الکترونیکی (WEEE)، اینگونه زباله‌ها باید به طور مجزا جمع‌آوری و بازیافت شوند. اگر در آینده هر وقت خواستید دستگاه را دور بیندازید، لطفاً این دستگاه را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید. لطفاً آن را به یکی از مراکز نزدیک محل زندگی که جمع‌آوری زباله‌های برقی و الکترونیکی را انجام می‌دهد تحویل دهید.