

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۹۰۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستور العمل های ایمنی مهم

پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود دارید

هنگام استفاده از وسایل برقی، همواره بایستی نکات ایمنی اولیه و اساسی شامل موارد زیر رعایت گردد.

۱. تمامی دستورالعمل ها را بخوانید.
۲. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ پریز شما با ولتاژ مشخص شده در برچسب مشخصات فنی روی دستگاه مطابقت دارد.
۳. برای جلوگیری از آتش سوزی، برق گرفتگی و آسیب های فردی، کابل برق، دوشاخه، یا دستگاه را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
۴. در صورت استفاده دستگاه توسط کودکان، یا استفاده از دستگاه در نزدیکی آنها، نظارت دقیق و نزدیکی امری ضروری می باشد.
۵. زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید. قبل از قرار دادن یا برداشتن قطعات دستگاه و همچنین پیش از تمیز کردن دستگاه، اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.
۶. هرگز در صورت آسیب دیدن کابل برق یا دوشاخه دستگاه، و یا در صورت مشاهده هرگونه وضعیت غیر عادی از دستگاه استفاده نکنید. اگر کابل برق اصلی آسیب دیده باشد، باید توسط تولیدکننده، واحد خدمات پس از فروش میگل یا یک فرد دارای صلاحیت جایگزین شود.
۷. استفاده از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل توصیه نشده است ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب های فردی گردد.
۸. دستگاه را در فضای باز استفاده نکنید.
۹. اجازه ندهید کابل برق دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آویزان گردد و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
۱۰. دستگاه را روی یا نزدیک شعله اجاق گاز یا اجاق برقی، یا درون فر گرم قرار

ندهید.

۱۱. از دستگاه برای کاربردی به جز موارد تعریف شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.

۱۲. قوری را با شوینده های ساینده، پدهای ظرفشویی دارای ذرات فلزی، و یا سایر مواد زبر تمیز نکنید.

۱۳. برای جدا کردن دستگاه از برق، ابتدا همه کلیدها را به حالت «خاموش» ببرید و سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کنید. به این منظور همیشه دوشاخه را نگه دارید و هرگز کابل برق را نکشید.

۱۴. در هنگام فرآیند دم آوری قهوه، در صورتیکه درپوش دستگاه برداشته شود ممکن است بخار آب باعث سوختگی شود. مراقب باشید تا توسط بخار دچار سوختگی نشوید.

۱۵. برخی از قطعات دستگاه در هنگام عملکرد آن گرم هستند، بنابراین دستان خود را به آنها نزدیک نکنید. تنها از دستگیره ها یا کلیدهای تغییر وضعیت استفاده کنید.

۱۶. هنگامیکه قوری داغ می باشد آن را بر روی سطوح گرم یا سرد قرار ندهید.

۱۷. اجازه ندهید دستگاه قهوه ساز بدون آب کار کند.

۱۸. هرگز از قوری که ترک برداشته و یا شکسته، یا قوری که دستگیره آن ضعیف یا شل می باشد استفاده نکنید.

۱۹. هنگامیکه دستگاه در حال دم آوری قهوه می باشد، مطمئن شوید که قوری به درستی روی صفحه گرم نگهدارنده قرار گرفته باشد.

۲۰. برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، هرگز به منظور تعمیر دستگاه پوشش و فریم پایینی دستگاه را جدا نکنید. داخل آن هیچ قطعه ای قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. تعمیر باید فقط توسط تکنسین های خدمات پس از فروش میگل و یا افراد دارای صلاحیت انجام شود.

۲۱. قوری برای استفاده با این دستگاه طراحی شده است و هرگز نباید بر روی اجاق گاز و یا اجاق برقی استفاده شود.

۲۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد و ارائه دستورالعمل استفاده از این وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.

۲۳. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

۲۴. این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه طراحی شده است که شامل:
- آشپزخانه‌های پرسنل در فروشگاه‌ها، دفاتر و محیط‌های کاری دیگر؛
 - مناطق مسکونی روستایی؛
 - توسط مشتریان در هتل‌ها، مهمانسراها و سایر محیط‌های اقامتی؛
 - محیط‌های اقامتگاه نظیر محل سرو صبحانه.
۲۵. این دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

۲۶. از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد.
۲۷. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده و یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

اجزای دستگاه



قبل از استفاده اول، بررسی کنید که تمامی لوازم جانبی دستگاه بطور سالم درون بسته بندی موجود باشد. آب را تا میزان "۱۲" در مخزن آب ریخته و چند بار آب را بدون پودر قهوه از طریق دستگاه عبور دهید (فرآیند دم آوری قهوه را بدون استفاده از پودر قهوه و فقط با استفاده از آب چندین بار انجام دهید)، سپس آب را دور بریزید. تمام قطعات قابل جدا شدن را بطور کامل به روش توضیح داده شده در بخش "تمیز کردن و نگهداری" تمیز کنید و خشک کنید.

چگونگی استفاده از دستگاه

۱. درپوش بالایی را باز کرده و مخزن آب را با آب تصفیه شده پر کنید. سطح آب نباید از سطح "۱۲" که در نشانگر سطح آب مشخص شده است، بیشتر باشد.

۲. مخزن قهوه را درون مقر خود در دستگاه قهوه‌ساز قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که به درستی نصب شده است. فیلتر دستگاه یا یک عدد فیلتر کاغذی را درون مخزن قهوه قرار دهید.

۳. پودر قهوه را به داخل فیلتر اضافه کنید. معمولاً برای یک فنجان قهوه به یک پیمانه از پودر قهوه نیاز است، اما می‌توانید بر اساس سلیقه شخصی خود این میزان قهوه را تنظیم کنید.

۴. قوری شیشه‌ای را با درب بسته بر روی صفحه گرم نگهدارنده به صورت افقی قرار دهید.

۵. یکبار کلید "روشن/خاموش" را فشار دهید، چراغ نشانگر "روشن/خاموش" به رنگ آبی روشن می‌شود و دستگاه قهوه‌ساز شروع به دم آوری قهوه می‌کند.

۶. در هر زمان می‌توانید فرآیند دم آوری قهوه را با فشار دادن کلید "روشن/خاموش" دوباره متوقف کنید، و چراغ نشانگر "روشن/خاموش" خاموش می‌شود که نشان‌دهنده خاموش بودن دستگاه قهوه‌ساز شما است.

۷. **توجه:** می‌توانید قوری را در هر زمانی برداشته، و قهوه تهیه شده را سرو کنید. دستگاه به طور خودکار ریزش قهوه را متوقف می‌کند، اما این زمان نباید بیش از ۳۰ ثانیه طول بکشد.

۸. پس از پایان فرآیند دم آوری قهوه (حدود یک دقیقه بعد از توقف ریزش قهوه)، قوری را برداشته، و سرو نمایید.

توجه: مقدار قهوه‌ای که به دست می‌آورید کمتر از مقدار آبی است که اضافه کرده‌اید، زیرا بخشی از آب توسط پودر قهوه جذب می‌گردد.

۹. پس از پایان فرآیند دم آوری قهوه، اگر نمی‌خواهید فوراً قهوه را سرو کنید، دستگاه قهوه‌ساز را روشن نگه دارید. قهوه روی صفحه گرم نگهدارنده گرم باقی می‌ماند و

دستگاه قهوه‌ساز به طور خودکار ۴۰ دقیقه پس از پایان دم آوری خاموش می‌شود، مگر اینکه به صورت دستی خاموش شود. برای بهترین طعم قهوه، بلافاصله پس از دم کردن آن را سرو نمایید.

۱۰. همیشه دستگاه قهوه‌ساز را خاموش کرده و هنگام عدم استفاده، برق آن را قطع کنید.

توجه: هنگام ریختن قهوه دقت کنید، زیرا دمای قهوه تازه تهیه شده بالا است و ممکن است دچار سوختگی شوید.

تمیز کردن و نگهداری

هشدار: قبل از تمیز کردن، حتماً دستگاه را از برق بکشید. برای جلوگیری از برق گرفتگی، کابل برق، دوشاخه یا دستگاه را در آب یا سایر مایعات غوطه‌ور نکنید. بعد از هر استفاده، مطمئن شوید که دوشاخه ابتدا از پریز برق جدا شده است.

۱. تمامی قطعات قابل جدا شدن را پس از هر استفاده در آب گرم و مایع تمیزکننده تمیز کنید.

۲. سطح خارجی دستگاه را با یک پارچه نرم و مرطوب پاک کنید تا لکه‌ها را از بین ببرید.

۳. ممکن است قطرات آب در ناحیه بالای مخزن قهوه جمع شده و در حین دم آوری روی پایه دستگاه چکه کنند. برای کنترل این چکه‌ها، پس از هر بار استفاده این ناحیه را با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید.

۴. از یک پارچه مرطوب برای پاک کردن صفحه گرم نگهدارنده استفاده کنید. هرگز از تمیزکننده‌های ساینده برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

۵. تمامی قطعات را در جای خود روی دستگاه قرار داده، و برای استفاده بعدی آماده کنید.

رسوب زدایی

برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه قهوه‌ساز، باید به صورت دوره‌ای رسوبات معدنی باقی‌مانده از آب را رسوب زدایی نمایید. با توجه به کیفیت آب منطقه شما و میزان استفاده، توصیه می‌کنیم رسوبات معدنی را به شرح زیر تمیز کنید:

۱. مخزن آب را تا حداکثر سطح مشخص شده در نشانگر سطح آب با آب و رسوب زدا پر کنید. (نسبت آب به رسوب زدا ۴:۱ است، برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل رسوب زداي مورد استفاده مراجعه کنید.)

۲. قوری شیشه‌ای را روی صفحه گرم نگهدارنده قرار دهید.

۳. اطمینان حاصل کنید که فیلتر (بدون پودر قهوه) و مخزن قهوه در جای خود قرار دارند.

۴. دستگاه را روشن کرده و به آن اجازه دهید که مراحل دم آوری قهوه را مطابق با آنچه در دفترچه راهنما توضیح داده شده است، طی کند.

۵. پس از دم آوری قهوه به میزان یک فنجان، دستگاه را خاموش کنید.

۶. اجازه دهید محلول به مدت ۱۵ دقیقه در دستگاه باقی بماند، و این فرآیند را ۳ تا ۵ بار دیگر تکرار کنید.

۷. دستگاه را روشن کنید و محلول را تا زمان خالی شدن کامل مخزن آب دستگاه طی فرآیند دم آوری از دستگاه خارج نمایید.

۸. پس از فرآیند رسوب زدایی، حداقل ۳ بار تمام مراحل فوق را با آب تصفیه شده تمیز مجدد انجام داده و تمام مجاری دستگاه را آبکشی نمایید.

نکاتی برای داشتن یک قهوه با طعم عالی:

۱. داشتن یک دستگاه قهوه‌ساز تمیز برای تهیه قهوه با طعم عالی بسیار مهم است. به طور منظم دستگاه قهوه‌ساز را مطابق بخش "تمیز کردن و نگهداری" تمیز کنید. همیشه از آب تازه و سرد در دستگاه قهوه‌ساز استفاده کنید.

۲. پودر قهوه استفاده نشده را در مکان خنک و خشک نگه دارید. پس از باز کردن یک بسته از پودر قهوه، آن را به دقت بسته بندی کنید و در یخچال نگه دارید تا تازگی آن حفظ شود.

۳. برای دستیابی به بهترین طعم قهوه، دانه‌های کامل قهوه را خریداری کرده و لحظه‌ای پیش از دم کردن آنها را آسیاب کنید.

۴. از استفاده مجدد از پودر قهوه پرهیز کنید زیرا این کار می‌تواند به شدت طعم قهوه را کاهش دهد. توصیه نمی‌شود قهوه را دوباره گرم کنید زیرا قهوه بلافاصله پس از دم کردن به طعم بهترین حالت خود می‌رسد.

۵. زمانی که عصاره گیری قهوه بیش از حد منجر به روغنی شدن (چرب شدن دستگاه) می‌شود، دستگاه قهوه‌ساز را تمیز کنید. قطرات کوچک روغنی که روی سطح قهوه سیاه و دم کرده دیده می‌شوند، ناشی از عصاره گیری و استخراج روغن از پودر قهوه هستند.

۶. استفاده از قهوه‌هایی که به شدت رست شده‌اند ممکن است منجر به افزایش موارد روغنی شدن شود.

با توجه به قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مرکز خدمات پس از فروش و یا مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.

