

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل
امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۹۰۰-۱۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
گنجایش کتری: ۵۰۰ میلی لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

- پیش از استفاده از دستگاه دستورالعمل های ذیل را به دقت مطالعه نموده، و دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید. دستگاه بایستی فقط توسط افرادی که با این دستورالعمل ها (دفترچه راهنما) آشنا هستند مورد استفاده قرار بگیرد.
- برای جلوگیری از خطرات احتمالی، تعمیرات دستگاه، تعمیر و یا تعویض کابل برق دستگاه بایستی توسط خدمات پس از فروش میگل انجام گردد.
- در صورت نیاز به تعمیرات لطفاً به واحد خدمات پس از فروش میگل مراجعه فرمایید.
- پیش از تمیز کردن دستگاه، از اینکه دستگاه از پریز برق جدا شده و بطور کامل خنک شده است اطمینان حاصل فرمایید.
- برای جلوگیری از هرگونه خطر برق گرفتگی، هرگز دستگاه را توسط مایعات تمیز نکنید. همچنین هرگز دستگاه را درون مایعات فرو نبرید.
- همیشه دستگاه را در فواصل زمانی منظم رسوب زدایی نمایید. در نظر داشته باشید در صورتیکه رسوب ایجاد شده در کتری بیش از حد باشد، خطر پاشش آب به بیرون کتری از طریق دهانه آبریز وجود دارد.
- در صورت لزوم، از یک پارچه مرطوب برای تمیز کردن کتری استفاده نمایید.
- اطلاعات مورد نیاز در مورد تمیز کردن دستگاه با جزئیات در بخش تمیز کردن و مراقبت از دستگاه فراهم شده است.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.
- امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت

توسط کودکان انجام گیرد.

- دستگاه و کابل برق آن همواره بایستی دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهایی شبیه به آن شامل موارد ذیل طراحی شده است: آشپزخانه کارمندان در فروشگاه‌ها، ادارات، و دیگر محیط‌های کاری، خانه‌ها، و محیط‌های کاری کشاورزان، توسط مشتریان هتل‌ها، متل‌ها، و سایر مکان‌های مشابه اقامتی، استراحت‌گاه‌ها، کافه‌ها، و سایر محیط‌های بین‌راهی
- سطوح بیرونی دستگاه حین استفاده از آن داغ شده و تا مدتی پس از استفاده داغ باقی خواهند ماند.

• کتری بایستی فقط تحت نظارت و با استفاده از آب خالص (ترجیحاً تصفیه شده) مورد استفاده قرار گیرد. همچنین درون کتری فقط بایستی تا حدی بین نشانگرهای MIN و MAX آب ریخته شده و مورد استفاده قرار گیرد. در صورتیکه درون کتری بیش از حد (بیش از نشانگر MAX) آب ریخته شود، ممکن است منجر به پاشش آب داغ به بیرون و خطرات ناشی از آن گردد.

همچنین، در مورد خطر سوختگی ناشی از بخار داغی که از دستگاه منتشر می‌گردد نیز هشدار می‌دهیم (خطر سوختگی ناشی از بخار داغ). بنابراین، هرگز زمانیکه دستگاه در حال کار می‌باشد، به غیر از دستگیره دستگاه هیچ‌بخش، جزء، و قسمتی از آن را لمس نکنید.

توجه: حین فرآیند جوش آوری، و زمانیکه در حال ریختن آب داغ درون ظرف دیگری هستید، درب کتری همواره بایستی بسته باشد

هشدار: هرگونه استفاده نادرست از دستگاه می‌تواند منجر به آسیب‌های فردی جدی و شدید گردد.

احتیاط: تمام مواد بسته‌بندی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. این مواد (مواد بسته‌بندی) یک منبع مستعد خطر (مانند خطر خفگی) می‌باشند.

- هر بار که دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، تمام اجزاء دستگاه شامل بدنه اصلی، کابل برق، و تمامی اتصالات و تجهیزات جانبی آن بایستی بطور کامل و به دقت بررسی گردند و از اینکه دارای هیچ ایرادی نیستند اطمینان حاصل گردد. برای مثال در صورت افتادن دستگاه روی یک سطح سخت، و یا اگر برای کشیدن کابل برق دستگاه نیرویی بیش از وارد شده است، نبایستی از دستگاه استفاده کرد. حتی آسیب‌هایی که قابل مشاهده نیستند نیز ممکن است آثار نامطلوبی بر عملکرد ایمنی دستگاه داشته باشند.
- احتیاط:** همیشه پیش از استفاده دستگاه از اینکه لیوان‌ها، و پیمانه‌ها (قاشق) از کتری جدا شده باشند اطمینان حاصل نمایید.

- هرگز زمانیکه دستگاه زیر یک کابینت و یا یک جسم مشابه قرار گرفته است، از آن استفاده نکنید. در این شرایط، خطر خروج ناگهانی بخار حبس شده احتمالی در زیر کابینت و یا جسم مشابه وجود دارد.

- دستگاه بایستی فقط روی یک سطح صاف، و مقاوم در برابر حرارت قرار گیرد.
- هرگز اجازه ندهید دستگاه، یا کابل برق آن در تماس با شعله، آتش، و یا هر سطح داغی مانند اجاق گازهای الکتریکی تماس داشته باشد.
- هرگز اجازه ندهید کابل برق دستگاه از لبه پیشخوان آویزان گردد. همچنین کابل برق دستگاه را دور از بخش هایی از دستگاه که داغ می شوند نگهداری نمایید.
- همواره در موارد ذیل دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید: در صورت مشاهده هرگونه نقص در عملکرد دستگاه، پس از استفاده از دستگاه، حین تمیز کردن دستگاه، هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، هرگز کابل برق را نکشید. همواره دوشاخه دستگاه را گرفته، و سپس از پریز برق جدا نمایید.
- در صورت هرگونه آسیب ناشی از استفاده نامناسب از دستگاه، و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما، هیچ مسئولیتی پذیرفته نخواهد شد.

آشنایی با دستگاه



۱. درب کتری
۲. کلید بازکننده درب کتری
۳. دستگیره کتری
۴. کلید ON/OFF با لامپ نشانگر
۵. کابل برق
۶. پیمانه (قاشق)
۷. لیوان
۸. کلید (انتخابگر) ولتاژ و کلید راه اندازی مجدد (روی پایه)
۹. کتری آب با نشانگر سطح آب
۱۰. دهانه آبریز با فیلتر

قطع برق ایمنی حرارتی

- در صورتیکه دستگاه بطور تصادفی در حالیکه بدون آب است روشن گردد، یا اگر رسوب بیش از حد درون دستگاه انباشته شود، این سیستم ایمنی از گرم شدن بیش از حد کتری جلوگیری خواهد کرد.
- به محض خاموش شدن دستگاه توسط این سیستم ایمنی، دستگاه بایستی کنار گذاشته شود تا بطور کامل خنک شود.
- سپس کلید RESET را که روی پایه دستگاه قرار دارد را فشار دهید. دستگاه برای راه اندازی مجدد آماده می باشد.
- در صورت نیاز پیش از استفاده مجدد از دستگاه، ابتدا آن را رسوب زدایی نمایید.

استفاده از دستگاه برای اولین بار

زمانیکه قصد استفاده از کتری برای اولین بار را دارید، به دلایل بهداشتی دو بار کتری را توسط آب تازه پر کرده، بجوشانید، و دور بریزید. سپس از دستگاه استفاده نمایید.

جوش آوری آب

- کلید (انتخابگر) ولتاژ را روی ولتاژ مناسب (مطابق با ولتاژ پریز برق مورد استفاده) تنظیم نمایید.
- درب کتری را باز کرده و کتری را تا سطح مورد نظر و با در نظرگیری و رعایت علائم حداقل (MIN)، و حداکثر (MAX) توسط آب پر کنید.
- درب کتری را ببندید.
- دوشاخه را به پریز برق متصل کرده، و کتری را توسط کلید ON/OFF روشن نمایید. لامپ نشانگر روشن خواهد شد.
- فرآیند جوش آوری آب آغاز می گردد. پس از رسیدن دمای آب به نقطه جوش، دستگاه بطور خود کار خاموش شده و لامپ نشانگر خاموش می شود.
- برای متوقف کردن فرآیند جوش آوری آب، از کلید ON/OFF برای خاموش کردن کتری استفاده نمایید.
- همیشه پیش از اینکه آب به جوش آمده را به ظرف دیگری منتقل کنید، ابتدا دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- برای جلوگیری از انتشار بخار داغ، از اینکه حین منتقل کردن آب جوش به ظرف دیگر درب کتری بسته باشد اطمینان حاصل نمایید.
- اجازه ندهید درون کتری هیچ آبی باقی بماند.
- در صورتیکه دستگاه چندین مرتبه پشت سرهم و بدون اختصاص زمان خنک شدن مورد استفاده قرار بگیرد، ممکن است به دلیل میعان آب چندین قطره آب زیر کتری تشکیل شده، و در زیر کتری و بر روی پایه آن ظاهر گردد. این پدیده در ایمنی دستگاه مشکلی ایجاد نکرده و عیب محسوب نمی گردد.

بسته به کیفیت آب در منطقه شما، ممکن است روی المنت کتری رسوبات آهکی ایجاد گردد. توصیه می گردد که در فواصل زمانی منظم این رسوبات را با استفاده از پودر رسوب گیر میگل از بین ببرید.

در صورتیکه به دلیل عدم رسوب زدایی مناسب دستگاه دچار هرگونه نقص در عملکرد گردد، دستگاه شامل شرایط گارانتی نخواهد بود.

• رسوب زدا را درون دستگاه ریخته و با مقدار کافی آب (طبق دستورالعمل رسوب زدا) مخلوط نمایید.

• دستگاه را روشن کرده، و اجازه دهید محلول به دمای نقطه جوش برسد.

• برای مدت کوتاهی اجازه دهید تا محلول رسوب زدا اثرگذاری خود را بر روی رسوبات نشان دهد.

• به منظور تمیز کردن دستگاه پس از رسوب زدایی، درون کتری را به دقت با آب تازه بشویید (آبکشی نمایید).

• از ریختن مواد و یا محلول رسوب زدا بر روی سینک های دارای پوشش لعابی خودداری نمایید.

• فیلتر رسوب دهانه آبریز کتری

• در صورتیکه مقدار زیادی رسوب روی این فیلتر انباشته گردد، می توان به منظور تمیز کردن آن فیلتر را از دهانه آبریز کتری جدا کرد.

• برای جدا کردن فیلتر از دهانه آبریز کتری، زبانه پایی را به سمت بالا کشیده و فیلتر را جدا کنید.

• برای اینکه فیلتر را مجدد سر جای خود قرار دهید، ابتدا آن را از قسمت بالایی سر جای خود قرار داده و سپس به سمت پایین فشار دهید.

تمیزکاری و نگهداری از دستگاه

• پیش از تمیز کردن دستگاه، از اینکه دستگاه از پریز برق جدا شده و بطور کامل خنک شده است اطمینان حاصل نمایید.

• برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، هرگز کتری را درون مایعات فرو نبرده، و آن را زیر شیر آب نشویید.

• برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه مرطوب و بدون پرز استفاده نمایید.

• برای تمیز کردن دستگاه هرگز از مواد ساینده، محلول های شوینده قوی، یا برس های سفت استفاده نکنید.

• لیوان ها و پیمانه ها را می توانید توسط آب گرم و صابون بشویید.

• **احتیاط:** این لوازم جانبی برای شست شو در ماشین ظرفشویی مناسب نیستند.

انبارش و نگهداری از دستگاه

- برای صرفه جویی در فضا، می توان لیوان ها را درون یکدیگر قرار داده و سپس به همراه پیمانه ها درون کتری نگهداری کرد.
- اجازه دهید کتری بطور کامل خنک شده و آب باقی مانده را تخلیه نمایید.

دور انداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به محیط زیست کمک کنید! به قوانین محلی احترام بگذارید. لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی تحویل دهید.

