

DeLonghi

Living innovation

دفترچه راهنمای فارسی


سرخ کن









F 24512 CZ

F 24502 CZ

F 24522 CZ







- اگر دستگاه صدمه دیده است (به عنوان مثال، از جای افتاده است) آن را روشن نکنید. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
 - پیش از استفاده از دستگاه، چک کنید که ولتاژ برق منزل شما با ولتاژ نشان داده شده در صفحه مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشد.
 - دستگاه را فقط به پریزی دست کم ۱۰ آمپری و با ارتشدگی صحیح وصل کنید.
 - سیم برق این دستگاه را نباید خود مصرف کننده تعویض کنند؛ زیرا برای این کار به اینزارهای ویژه‌ای نیاز است.
 - اگر سیم آسیب دید، فقط با مرکز مجاز خدمات تماس بگیرید.
 - هرگز دوشاخه را با کشیدن سیم برق از پریز در نیاورید. همیشه خود دوشاخه را بکشید.
 - سیم برق را از قسمت‌های داغ دستگاه، منابع گرمایی، و لبه‌های تیز دور نگه دارید.
 - دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایی یا آب فرار ندهید.
 - افتدان سرخ کن باعث سوختگی‌های جدی می‌شود. مواظب باشید سیم برق آویزان نباشد تا کوکان به آن دسترسی نداشته باشند. از سیم رابط استفاده نکنید.
 - دستگاه بهنگام کار داغ است، فقط از دسته‌ها استفاده کنید.
- دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.**
- زمانی که روغن داغ است، سرخ کن را جابه‌جا نکنید؛ چون باعث سوختگی می‌شود. همیشه دستگاه را پس از خنکشدن و با گرفتن دسته‌ها جابه‌جا کنید.
 - سرخ کن فقط باید پس از پرشدن از روغن روشن شود. اگر خالی گرم شود، تمہید ایمنی گرمایی فعل شده، کار آن را متوقف می‌کند.
 - سطح روغن همیشه باید بین سطوح حداقل و حداکثری که در ظرف جاذشدنی مشخص شده است، باشد.
 - میکروسوییج تنها زمانی اجازه می‌دهد المنت‌های گرمایی کار کنند که قسمت کنترل درست سر جایش قرار گرفته باشد.
 - به هنگام تمیزکردن دستگاه یا زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از برق بکشید.

پیش از نصب و استفاده از دستگاه، دستورالعمل‌های این دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید. این تنها راه برای تضمین بهترین نتایج و حداکثر ایمنی مصرف کننده است.

توصیف دستگاه

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A | پیچ ترمومترات برای تنظیم دما |
| B | چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه (قرمز) |
| C | چراغ دمای روغن (سبز) |
| D | ریز-کلید ایمنی |
| E | نشانگر حداکثر میزان ماده غذایی |
| F | سطح حداقل و حداکثر روغن |
| G | نگهدارنده سبد |
| H | تایmer (در صورت ارایه) |
| I | دکمه تایمر (در صورت ارایه) |
| J | پوشش شیر تخلیه روغن (در صورت ارایه) |
| K | شیر تخلیه روغن (در صورت ارایه) |
| L | بدنه |
| M | دستگیرهای |
| N | شیار برای جا انداختن واحد کنترل |
| O | پوشش با دستگیره |
| P | پنجره نظارت (در صورت ارایه) |
| Q | صفی (در صورت ارایه) |
| R | کاسه جاذشدنی |
| S | سبد دارای دستگیره تاشدنی |
| T | المنت گرمایشی الکتریکی |
| U | واحد کنترل |
| V | محفظة سیم برق |
| Z | باز تنظیم تمہید ایمنی حرارتی |

توصیه‌های مهم

- این دستگاه برای سرخ کردن غذا در منزل طراحی شده است. نباید از آن برای کارهایی دیگر استفاده نمود و هرگز نباید آن را دستکاری کرد یا تغییر داد.

پرکردن از روغن یا چربی

- دسته تاشو را بچرخانید تا سر جایش گیر کند (شکل ۲، موقعیت ۳). سبد (S) را با کشیدن آن به سمت بالا در آورید.
- اگر از روغن استفاده می‌کنید، آن را داخل کاسه (R) پریزید تا به خط حداکثر برسد (شکل ۴ را ببینید).
- هرگز از این مقدار بیشتر روغن نریزید، چون روغن سریز می‌شود. میزان روغن همیشه باید بین حداقل و حداکثر (D) باشد. برای نتیجه بهتر، از روغن بادامزه‌منی با کیفیت خوب استفاده کنید.
- اگر از روغن جامد (چربی) استفاده می‌کنید، تکه‌های روغن جامد را به قطعات کوچک تقسیم نموده، داخل طرف دیگری آنها را آب گرد، سپس داخل ظرف سرخ کن پریزید. هرگز چربی را داخل سبد یا روی المنت گرمایی سرخ کن آب نکنید (شکل ۵ را ببینید).

از پیش گرم کردن

- غذایی را که می‌خواهید سرخ کنید، داخل سبد (S) پریزید. سبد را زیادی پر نکنید. کنترل کنید که دسته سبد درست سر جایش قرار گرفته باشد (شکل ۲، موقعیت ۳).
- دوشاخه را به برق بزنید. هر دو چراغ (B) و (C) روشن می‌شوند.
- پیچ ترمومترات (A) را روی دمای موردنظر ببرید. چراغ روغن (C) (سبز) خاموش می‌شود.
- زمانی که به دمای تنظیم شده برسد، چراغ نشانگر (C) (سبز) روشن می‌شود.

سرخ کردن

- همین که چراغ نشانگر (C) روشن شد، سبد (S) را به‌آرامی داخل روغن کنید. سبد را خیلی آرام پایین ببرید تا از پاشیدن روغن داغ یا سریزشدن آن جلوگیری شود.
- مقدار قابل توجهی بخار بیرون می‌آید که کاملاً طبیعی است.
- هنگامی که زمان پخت تنظیم شده به بایان رسید، سبد (S) را بلند کنید و ببینید که غذا به اندازه کافی سرخ شده یا نه؟

- هرگز قسمت کنترل، سیم، و دوشاخه را در آب یا مایع دیگری فرو نباید.
- به بچه‌ها و افراد معلول اجازه ندهید تا بدون نظارت شما از دستگاه استفاده کنند.
- بر کار کودکان باید نظارت داشته باشید تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- چربی یا روغن قلیل اشتغال است. اگر آتش گرفت، فوراً دوشاخه دستگاه را از پریز بشکشد. هرگز، برای خاموش کردن آتش، از آب استفاده نکنید. همیشه صبر کنید تا روغن داخل ظرف سرد شود، سپس طرف را در آورید.
- این دستورالعمل‌ها را نزد خود نگه دارید.

تمهید ایمنی گرمایی

این دستگاه مجهز به یک تمهید ایمنی گرمایی است که چنانچه دستگاه درست کار نکند، از گرمشدن دستگاه جلوگیری می‌کند. وقتی دستگاه خنک شد، با یک خال دندان یا چیزی مشابه آن، دکمه صفرکننده (RESET) این تمهید (Z) را فشار دهید (شکل ۱ را ببینید). اگر دستگاه دوباره کار نکرد، با مرکز مجاز خدمات تماس بگیرید.

دستورالعمل‌های استفاده

پیش از استفاده از سرخ کن براي نخستین بار، «سبد»، طرف جداشدنی، و درپوش را کاملاً با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید. واحد کنترل، سیم برق، و المنت گرمایی را می‌توان با پارچه نمداداری تمیز کرد. کنترل کنید که آب داخل قسمت کنترل نرفته و زیر ظرف جداشدنی آب نمانده باشد. با دقت، تمام قسمتها را خشک کنید. چک کنید که واحد کنترل کاملاً به بدنه سرخ کن محکم شده باشد. اگر واحد کنترل (L) درست روی بدنه (N) قرار نگرفته باشد، ریز-کلید (D) اجازه نمی‌دهد دستگاه کار کند.

اکنون سرخ کن آماده استفاده است.

- اگر غذا کاملاً سرخ شده بود، دستگاه را با پیچاندن کلید ترمومترات (A) به روی موقعیت «●» خاموش کنید.
- دوشاخه را از پریز بکشید.
- با گذاشتن سبد (S) بر روی حامل (E)، صیر کنید تا روغن اضافی پایین بچکد.
- نکته: اگر نیاز است که پخت در دو مرحله انجام شود، صیر کنید تا چراغ سبز شود و نشان دهد که روغن دوباره به دمای تنظیم شده رسیده است. سپس سبد (S) را برای دومین بار، به آرامی داخل روغن کنید.

دوام روغن یا چربی

میزان روغن یا چربی هرگز نباید پایین‌تر از سطح حداقل باشد. هر چند وقت یک بار باید کاملاً روغن را تعویض کرد. مدت دوام روغن یا چربی به غذای سرخ‌شدنی بستگی دارد. برای مثال، غذاهایی که آغشته به پودر سوخاری هستند، بیشتر از غذاهای ساده روغن را کثیف می‌کنند. مانند سرخ‌کن‌های دیگر، اگر روغن چند بار داغ شود، خراب می‌شود! بنا بر این، اگر هم بهروشی صحیح از روغن استفاده شود، باید آن را مرتبأً عوض کرد.

سرخ کردن غذاهای غیرمنجمد

هرگز سبد را بیش از حد پر نکنید؛ زیرا باعث می‌شود که دمای روغن ناگهان افت کند و، بدین ترتیب، غذا خیلی چرب شود و یکنواخت سرخ نشود.

دقت کنید که ماده غذایی نازک باشد و همه قطعات ضخامت یکسان داشته باشند. اگر قطعات ضخیم باشد، با این که در ظاهر خوب و پخته به نظر می‌رسند، داخل آنها خوب نپخته است. در صورتی که اگر ضخامت قطعات یکسان باشد، همه آنها یکنواخت و همزمان پخته می‌شوند. برای جلوگیری از پاشیدن روغن، بیش از فروبردن غذا در روغن، مواد را با دقق (کاملاً) خشک کنید. تردی غذا خیس، پس از پختن، کمتر است (به ویژه سبزه‌زمینی).

غذاهای آبدار (ماهی، گوشت، سبزیجات) را بهتر است به آرد یا پودر سوخاری آغشته کنید. حتماً پیش از فروبردن غذا در روغن، آرد یا پودر سوخاری اضافی را بگیرید.

به هنگام رجوع به جدول زیر، در نظر داشته باشید که این زمان‌ها و دماهای پخت تقریبی‌اند و می‌باید مطابق با مقدار ماده غذایی و ذایقه شخصی تنظیم شوند.

زمان (دقیقه)	دما (درجة سانتی‌گراد)	حداکثر مقدار (گرم)	نوع غذا	
مرحله اول ۸-۱۰ مرحله دوم ۱-۲	۱۷۰	۸۰۰	نیم پرس (وعده)	خلال سیب‌زمینی
مرحله اول ۱۱-۱۳ مرحله دوم ۲-۴	۱۷۰	۱۳۰۰ (سرخ کن ۴ لیتری)	یک پرس (وعده)	
مرحله اول ۱۱-۱۳ مرحله دوم ۲-۴	۱۷۰	۱۰۰۰ (سرخ کن ۳ لیتری)		
۹-۱۱	۱۴۰	۶۰۰	ماهی مرکب	ماهی
۱۰-۱۲	۱۴۰	۶۰۰	کانسِتِرِلی	
۱۰-۱۲	۱۴۰	۶۰۰	ساردین	
۸-۱۰	۱۴۰	۶۰۰	شاه‌میگو	
۶-۸	۱۴۰	۵۰۰	ماهی حلوا	
۸-۱۰ ۸-۱۰	۱۶۰	۵۰۰ ۷۰۰	کتلت مرغ کوفته قلقلی	گوشت
۱۵-۱۷	۱۵۰	۴۰۰	کنگرفرنگی (آرتیشو)	سبزیجات
۱۰-۱۱	۱۵۰	۶۰۰	گل کلم	
۸-۱۰	۱۵۰	۵۰۰	قارچ	
۹-۱۱	۱۵۰	۲۰۰	بادنجان	
۱۳-۱۵	۱۵۰	۵۰۰	کدو سبز	

سرخ کردن غذاهای بخزده

غذاهای بخزده دمای بسیار پایینی دارند و، در نتیجه، باعث افت دمای روغن می‌شوند.

برای نتیجه بهتر، هرگز از حداکثر مقداری که پیش‌نهاد شده، تجاوز نکنید.

غذاهای بخزده اغلب با یک لایه بخ پوشیده شده‌اند؛ باید پیش از پخت، آنها را زدود. سبد را به‌آرامی داخل روغن کنید تا از جوشیدن و سرفنت روغن جلوگیری شود.

این زمان‌های پخت تقریبی‌اند و باید مطابق با دمای اولیه ماده غذایی سرخ کردنی و دماهای نشان‌داده شده در بسته‌بندی آنها تنظیم شوند و تغییر یابند.

نوع غذا	حداکثر مقدار (گرم)	دما (درجه سانتی گراد)	زمان (دقیقه)
خلال سیبزمنینی منجمد از پیش پخته شده	۶۰۰	۱۹۰	۹-۱۱
کروکت (کوفته) سیبزمنینی	۷۰۰	۱۸۰	۹-۱۱
ماهی لقمه	۵۰۰	۱۸۰	۷-۸
فیله ماہی	۵۰۰	۱۸۰	۶-۷
کتلت مرغ	۳۰۰	۱۸۰	۵-۶

۷- پوشش (J) را بیندید. خوب است روغنی را که با آن ماهی سرخ کرده اید، برای سرخ کردن ماهی نگه دارید و با آن مواد دیگر را سرخ نکنید. اگر از چربی استفاده می شود، مطمئن شوید که بیش از حد معمول خنک نشده باشد، در غیر این صورت به صورت جامد در می آید.

تمیز کاری

پیش از تمیز کاری، مطمئن شوید که دوشاخه را از پر برق کشیده اید.

هرگز سرخ کن را در آب فرو نکنید یا زیر شیر آب نگیرید (شکل ۷ را بینید). نفوذ آب به قسمت کنترل دستگاه، باعث اتصالی برق می شود.

کنترل کنید که روغن سرد شده باشد و سپس واحد کنترل را در آورید و روغن را خالی کنید. باقی مانده های غذا را، که در ظرف است، با یک اسفنج پاک کنید.

جز واحد کنترل، سیم برق، و المنت گرمایی، قسمت های دیگر را می توانید با آب گرم و مایع ظرف شویی بشویید (شکل ۸ را بینید).

برای جلوگیری از صدمه دیدن (خش برداشتن) سرخ کن، هرگز از اسفنج های زیر استفاده نکنید.
پس از این که دستگاه را تمیز کردید، تمام قسمت ها را کاملاً خشک کنید تا از پاشیدن روغن در حین کار جلوگیری شود.

مدل های دارای تایمر الکترونیکی

۱- با زدن دکمه (A) زمان پخت را تنظیم کنید. دقایق تنظیم شده بر روی صفحه نمایش ظاهر می شوند (H).

۲- بلافاصله پس از این کار، عدد ها شروع به چشمک زدن می کنند و به این معناست که زمان پخت آغاز شده است. دقیقه آخر بر حسب ثانیه نشان داده می شود.

۳- اگر اشتباه کردید، دکمه را برای پیش از ۲ ثانیه پایین نگه دارید و زمان پخت را دوباره تنظیم کنید.

۴- تایمر با دو علامت صوتی با فاصله ای ۲۰ ثانیه ای، پایان پخت را نشان می دهد. برای خاموش کردن علامت صوتی، دکمه تایمر (I) را بزنید. اگر می خواهید دستگاه را تعویض کنید یا دور بیندازید، ساتری را می باید بیرون اورید و مطابق با قوانین جاری دور اندازید، چرا که به محیط زیست آسیب می رساند.

مدل های مجهز به شیر تخلیه روغن

احتیاطا برای پرهیز از سوختگی، هنگامی که روغن داغ است، آن را تخلیه نکنید.

۱- سبد را جدا کنید.

۲- پوشش (J) را باز کنید.

۳- شیر (K) را پاد ساعتگرد بچرخانید و باز کنید.

۴- روغن را در ظرفی بزریزید (شکل زیر را بینید) (مطمئن شوید که سرریز نمی شود).

۵- با اسفنج یا دستمال حوله ای، هر گونه پسماند را از کاسه بزدایید.

۶- شیر روغن را ساعتگرد بچرخانید و در جایش بیندید.

مشکل	علت	چاره (راه حل)
بوی بد	روغن خراب شده است. روغن مناسب نیست.	روغن را عوض کنید. از روغن پادامزه مینی یا روغن گیاهی استفاده کنید.
سررفتن روغن	روغن خراب شده و کف زیادی ایجاد می کند. ماده ای غذایی را کاملاً خشک نشده بود در روغن داغ فرو برده اید. سبد را خیلی سریع داخل روغن فرو برده اید. سطح روغن در سرخ کن از حداکثر بیشتر بوده است.	روغن را عوض کنید. ماده غذایی را کاملاً خشک کنید. سبد را آرامی داخل روغن کنید. مقدار روغن داخل ظرف سرخ کن را کم کنید.
برشتنه نشدن غذا در طی فرایند پخت	دمای روغن خیلی پایین است. سبد بیش از حد پر شده است.	دمای بیشتری را انتخاب کنید. مقدار ماده غذایی را کم کنید.
داغ نشدن روغن	از سرخ کن قبل از بدون ریختن روغن در ظرف آن، استفاده کرده اید که باعث شده تمہید اینمی گرمایی بسوزد.	با مرکز خدمات تماس بگیرید (تمہید اینمی گرمایی باید تعویض شود).

اطلاعات مهم برای دورانداختن درست محصول مطابق با رهنمود EC ۲۰۰۲/۹۶ اتحادیه اروپا

در پایان عمر مفید دستگاه، این محصول را نباید همراه با یا همانند زباله های خانگی و شهری دور انداخت. آن را به یک مرکز مجاز جداسازی و بازیافت زباله در نزدیکی محل زندگی تان ببرید یا به یکی از مراکز مجاز خدمات دلونگی تحويل دهید.

دورانداختن جداگانه لوازم خانگی جلوی پیامدهای منفی احتمالی ضد محیط‌زیست و سلامت را که ناشی از دورانداختن نامناسب زباله‌هاست، می‌گیرد و امکان بازیافت مواد با ارزش و استفاده دوباره از آنها را در چرخه تولید فراهم می‌سازد و موجب صرفه‌جویی در منابع و انرژی می‌شود. برای یادآوری دورانداختن جداگانه محصولات و لوازم خانگی، علامتی بر روی محصول زده شده که در آن یک سطل زباله ضرب در خورده است.





خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



با شماره تلفن ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس گرفته
و کالا را به مأمور پست تحويل دهید.

کالای شما در مرکز ATD Service به طور
رایگان تعمیر می‌شود.

کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت
در منزل شما خدمتتان تحويل می‌گردد.



۰۲۱ (۲۳۲۸)
www.atd-group.com

